

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

05LAM-02

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

- (а) После замены привода блокировки рулевого управления выполнить следующие действия, чтобы ЭБУ блокировки мог распознавать положение запорной планки.
 - (1) Подсоединить аккумуляторную батарею.
 - (2) Вставить ключ в электрический держатель ключей.
 - (3) Извлечь ключ из электрического держателя ключей в сборе.