

ПОМЕХИ ПОЯВЛЯЮТСЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 ПРОВЕРИТЬ, ПРАВИЛЬНО ЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ДИНАМИКИ

- (а) Проверить, правильно ли установлены динамики.
 (1) Убедиться, что каждый динамик надежно установлен.

СООТВ.: Неисправность исчезает.

УКАЗАНИЕ:

Радио имеет систему подавления сильных помех. При появлении таких помех убедиться, что проводка исправна, антенна заземлена и установлено шумоподавляющее оборудование.

Условия возникновения помех	Источник помех
Помехи усиливаются при нажатии педали акселератора и исчезают при остановке двигателя	Генератор
Помехи появляются при работе кондиционера или отопителя	Электродвигатель вентилятора
Помехи появляются при резком разгоне на немощенной дороге или после включения зажигания	Топливный насос
Помехи появляются при нажатии и отпускании кнопки звукового сигнала или при нажатии и удержании ее в этом положении	Звуковой сигнал
Слабые помехи появляются во время работы двигателя и исчезают при его остановке	Зажигание
Помехи появляются синхронно с миганием указателей поворота	Устройство прерывистого режима работы габаритных фонарей
Помехи появляются при работе омывателя стекол	Стеклоомыватель
Помехи появляются во время работы двигателя, но не исчезают при его остановке	Датчик температуры воды
Помехи появляются при работе стеклоочистителя	Стеклоочистители
Помехи появляются при нажатии педали тормоза	Выключатель стоп-сигнала
Другое	Статический заряд на автомобиле

УКАЗАНИЕ:

- Определить условия появления помехи и проверить помехозащитный фильтр на соответствующей детали.
- Сначала следует убедиться, что помехи идут не снаружи. Несоблюдение этого правила может затруднить определение источника помех и привести к ошибке в диагностике.
- Источники помех должны устраняться в порядке уменьшения их силы.

НЕ СООТВ.

УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНО

СООТВ.

ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТОЧНИК ПОМЕХ