


## ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ, НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ИЛИ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ НЕПРАВИЛЬНО

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

#### 1 ПРОВЕРИТЬ МАГНИТОЛУ И НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В СБОРЕ



(а) Убедиться в отсутствии инородных предметов в движущихся деталях панели.

**СООТВ.:** Инородные предметы отсутствуют.

СООТВ.

НЕ СООТВ.

**УДАЛИТЬ НАЙДЕННЫЕ ИНОРОДНЫЕ ПРЕДМЕТЫ**

#### 2 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

(а) Проверить работу навигационной системы и аудиосистемы.

**СООТВ.:** Навигационная система и аудиосистема работают нормально.

СООТВ.

**ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ (см. стр. 67-8)**

НЕ СООТВ.

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1326)**