


## НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА НА ВСЕХ РЕЖИМАХ (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗВУКА)

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1

ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ



- (a) Нажать кнопку SOUND на дисплее AUDIO для перехода к окну регулировки звука.
- (b) Установить первоначальные установки «BASS», «MID» и «TREB» и проверить качество звука.

**СООТВ.: Нормальное качество звука.**

**УКАЗАНИЕ:**

Настройки качества звука зависят от типа усилителя.

НЕ СООТВ.

СООТВ.

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1326)**