


## ОШИБКА ЧТЕНИЯ НАВИГАЦИОННОГО ДИСКА

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

#### 1 ПРОВЕРИТЬ НАВИГАЦИОННЫЙ ДИСК



- (а) Проверить, не загрязнена ли поверхность навигационного диска.

**СООТВ.:** Поверхность диска не загрязнена.

**УКАЗАНИЕ:**

При загрязнении диска вытереть его мягкой тканью движениями по направлению от центра.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**


Не допускается использование очистителей для обычных грампластинок и антистатических составов.

НЕ СООТВ.

**ОЧИСТИТЬ НАВИГАЦИОННЫЙ ДИСК**

СООТВ.

#### 2 ПРОВЕРИТЬ НАВИГАЦИОННЫЙ ДИСК



- (а) Убедиться, что навигационный диск не деформирован и не имеет трещин.

**СООТВ.:** Навигационный диск не деформирован и не имеет трещин.

НЕ СООТВ.

**ЗАМЕНИТЬ НАВИГАЦИОННЫЙ ДИСК**

СООТВ.

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1420)**