

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Номер	Признаки	См. стр.
1	Весь щиток приборов не работает	05-1555
2	Неисправность спидометра	05-1558
3	Неисправность тахометра	05-1562
4	Неисправность указателя уровня топлива	05-1566
5	Неисправность контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости	05-1569
6	Контрольная лампа ремня безопасности водителя не работает	05-1571
7	Контрольная лампа ремня безопасности пассажира не работает	05-1574
8	Звук зуммера не слышен	05-1579