

## СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОЙ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ

05L63-01


## РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ НА АВТОМОБИЛЕ

**Левостороннее рулевое управление**

Блок реле № 4 в моторном отсеке\*<sup>1</sup>  
 Коммутационный блок № 4 в моторном отсеке\*<sup>1</sup>

- Высокоамперный предохранитель генератора ALT

Блок реле № 3 в моторном отсеке\*<sup>2</sup>




Блок реле № 1 в моторном отсеке  
 Коммутационный блок № 1 в моторном отсеке  
 • Предохранитель DCC

Коммутационный блок щитка приборов

- ЭБУ мультимплексной сети кузова
- Предохранитель DOOR

Центральный коммутационный блок

Блок предохранителей  
 Коммутационный блок № 5  
 • Предохранитель ЭБУ автомобиля № 2




\*<sup>1</sup>: 1ZZ-FE, 3ZZ-FE

\*<sup>2</sup>: 1CD-FTV

P

B83542

**Левостороннее рулевое управление****Без задних стеклоподъемников**

- Главный выключатель управления стеклоподъемниками
- Выключатель блокировки дверей


- Задняя правая дверь с электродвигателем привода замка
- Электродвигатель привода замка

## Правостороннее рулевое управление


Блок реле № 4 в моторном отсеке\*<sup>1</sup>  
Коммутационный блок № 4 в моторном отсеке\*<sup>1</sup>

- Высокоамперный предохранитель генератора ALT

Блок реле № 3 в моторном отсеке\*<sup>2</sup>



Блок реле № 1 в моторном отсеке  
Коммутационный блок № 1 в моторном отсеке  
• Предохранитель DCC



Коммутационный блок щитка приборов

- ЭБУ мультимплексной сети кузова
- Предохранитель DOOR

Центральный коммутационный блок


Коммутационный блок № 5 блока предохранителей  
• Предохранитель ЭБУ автомобиля № 2

\*1: 1ZZ-FE, 3ZZ-FE

\*2: 1CD-FTV

P

B83544

**Правостороннее рулевое управление**

\*: С системой двойной блокировки

**Без задних стеклоподъемников**

- Главный выключатель управления стеклоподъемниками
- Выключатель блокировки дверей

