

## ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### УКАЗАНИЕ:

- Придерживаться следующего порядка поиска неисправностей системы дистанционной блокировки дверей.
- Портативный диагностический прибор II (прибор) применяется при выполнении пунктов 3, 4 и 6.

### 1 ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

### 2 ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СО СЛОВ КЛИЕНТА И ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-1642)

### 3 ПРОВЕРИТЬ РАСШИРЕННУЮ МУЛЬТИПЛЕКСНУЮ СИСТЕМУ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ АВТОМОБИЛЯ (ШИНУ BEAN)

- (а) С помощью портативного диагностического прибора II проверить работу мультимплексной системы передачи данных.
- (1) (ЭБУ не подсоединен, передача данных не производится, линия передачи данных неисправна) Если коды неисправности DTC не регистрируются, перейти к пункту А.
- (2) (ЭБУ не подсоединен, передача данных не производится, линия передачи данных неисправна) Если коды неисправности DTC регистрируются, перейти к пункту В.

В

Перейти к разделу «МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ» (см. стр. 05-1868)

А

### 4 ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (см. стр. 05-1649)

- (а) Тщательно проверить все коды DTC.
- (b) Стереть коды DTC.
- (c) Повторно проверить коды DTC. Выполнить проверку с имитацией условий возникновения неисправности.
- (1) Если код DTC повторно не регистрируется, перейти к пункту А.
- (2) Если код DTC повторно регистрируется, перейти к пункту В.

В

Перейти к пункту 7

А

### 5 ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-1643)

- (а) Если не удалось найти неисправность в таблице признаков неисправностей, перейти к пункту А.
- (b) Если удалось найти неисправность в таблице признаков неисправностей, перейти к пункту В.

В

Перейти к пункту 7

А

**6****ВЫПОЛНИТЬ ОБЩИЙ АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

- (a) ТАБЛИЦА ДАННЫХ/РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ (см. стр. 05-1650).
- (1) Проверить с помощью портативного диагностического прибора II (Таблица данных).
  - (2) Проверить с помощью портативного диагностического прибора II (Режим активной диагностики).
- (b) Проверить клеммы ЭБУ (см. стр. 05-1644).
- (c) Проверить без снятия узлов с автомобиля (см. стр. 73-1).
- (d) Выполнить проверку (см. стр. 73-3).

**7****ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ****8****ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ****КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ**