

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC)

1. ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC

При отображении кода неисправности DTC во время проверки кодов необходимо проверить узел, соответствующий этому коду и указанный в следующей таблице (или перейти на страницу, относящуюся к данному узлу).

Код DTC (описание на стр.)	Проверяемая цепь	Неисправная деталь, цепь
B2271 (05-1806)	Неисправность устройства слежения за удержанием зажигания	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе Предохранитель AM1 № 2 Предохранитель AM2 № 2 Жгут проводов
B2272 (05-1808)	Неисправность устройства слежения за зажиганием 1	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе Реле IG1 Жгут проводов
B2273 (05-1812)	Неисправность устройства слежения за зажиганием 2	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе Реле IG2 Жгут проводов
B2274 (05-1815)	Неисправность устройства слежения за ACC	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе Реле ACC Жгут проводов
B2275 (05-1818)	Неисправность устройства слежения за датчиком сцепления	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе ЭБУ двигателя Жгут проводов
B2276 (05-1820)	Цепь ACCR (цепь ACCR не может работать с устройством слежения за стартером STR)	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе ЭБУ двигателя Жгут проводов
B2278 (05-1822)	Неисправность замка зажигания (сигнал датчика 1 стартера не соответствует сигналу датчика 2 стартера)	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе Замок зажигания в сборе Жгут проводов
B2282 (05-1824)	Ошибка сигнала скорости автомобиля (информация кабеля не соответствует информации BEAN)	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе Щиток приборов в сборе Жгут проводов
B2283 (05-1827)	Ошибка сигнала скорости автомобиля	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе Щиток приборов в сборе Жгут проводов
B2284 (05-1827)	Ошибка сигнала тормоза (информация кабеля не соответствует информации BEAN)	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе Выключатель стоп-сигнала в сборе Жгут проводов
B2285 (05-1827)	Сигнал положения блокировки рулевого управления (информация кабеля не соответствует информации LIN)	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе Привод блокировки рулевого управления в сборе ЭБУ опознавания ключа в сборе Жгут проводов
B2286 (05-1833)	Ошибка сигнала (информация кабеля не соответствует информации BEAN)	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе ЭБУ двигателя Жгут проводов
B2287 (05-1836)	Ошибка сигнала в линии связи LIN	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе ЭБУ опознавания ключа в сборе Жгут проводов
B2288 (05-1836)	Истекло время ожидания блокировки/разблокировки рулевого управления	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе Привод блокировки рулевого управления в сборе ЭБУ опознавания ключа в сборе Жгут проводов
B2289 (05-1836)	Код ключа не опознан в течение заданного времени	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы электропитания в сборе Иммоилайзер Жгут проводов