

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ НА АВТОМОБИЛЕ

1ZZ-FE, 3ZZ-FE:


Блок реле № 4 моторного отсека
Коммутационный блок № 4
моторного отсека

- Предохранитель ALT
- Реле IG2

Корпус дроссельной
заслонки в сборе (датчик
положения дроссельной
заслонки и
электропривод)

ЭБУ системы
противоскольжения
с приводом

Датчик скорости автомобиля



Блок реле № 1 моторного
отсека
Коммутационный блок № 1
моторного отсека

- Предохранитель IG2

1CD-FTV:


Блок реле № 3 моторного
отсека

- Предохранитель ALT

Воздушная заслонка в
сборе (датчик положения
дроссельной заслонки и
электродвигатель)



ЭБУ системы
противоскольжения
с приводом

Датчик скорости автомобиля



Блок реле № 1 моторного
отсека
Коммутационный блок № 1
моторного отсека

- Предохранитель AM2 № 1

Левостороннее рулевое управление:**Правостороннее рулевое управление:**

(*1): МКП
(*2): ММКП