

Код DTC	P0500/21	ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
---------	----------	-------------------------------------

Код DTC	P0503/23	ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
---------	----------	-------------------------------------

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

См. стр. 05-158 (1ZZ-FE/3ZZ-FE), 05-351 (1CD-FTV).

Код DTC	Условия определения неисправности	Неисправная деталь, цепь
P0500/21	Код неисправности регистрируется, если при включенном круиз-контроле сигнал скорости автомобиля от датчика скорости не поступает в течение не менее 0,14 с	<ul style="list-style-type: none"> Датчик скорости автомобиля Цепь датчика скорости автомобиля ЭБУ двигателя
P0503/23	Кратковременный сбой в работе и помехи в приборах, если при включенном круиз-контроле резко изменяется скорость автомобиля	<ul style="list-style-type: none"> Датчик скорости автомобиля Цепь датчика скорости автомобиля ЭБУ двигателя

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

См. стр. 05-158 (1ZZ-FE/3ZZ-FE), 05-351 (1CD-FTV).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

См. стр. 05-158 (1ZZ-FE/3ZZ-FE), 05-351 (1CD-FTV).