


ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ (1CD-FTV)

100PW-01

ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ



2. СНЯТЬ ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА

- (a) Отсоединить разъем датчика положения педали акселератора.
- (b) Вывернуть 2 болта, затем снять педаль акселератора.

3. УСТАНОВИТЬ ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА

Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·м, 48 дюйм-фунтов)

4. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·м, 48 дюйм-фунтов)