


ПРОВЕРКА



1. ПРОВЕРИТЬ ПРОБКУ НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА

(а) Проверить пробку.

(1) Визуально проверить пробку и прокладку и убедиться в отсутствии повреждений.

При обнаружении повреждений пробку топливного бака заменить.