


ЛАМПА ПОВТОРИТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА В СБОРЕ

6516Z-01

ПЕРЕБОРКА


УКАЗАНИЕ:

- Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон.
- Ниже приведены действия для левой стороны.
- Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.



1. СНЯТЬ ЛАМПУ ПОВТОРИТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА В СБОРЕ

- Освободить 2 захвата и снять лампу повторителя указателя левого поворота в сборе, как показано на рисунке.
- Отсоединить разъем и снять лампу повторителя указателя левого поворота в сборе.



2. ВЫВЕРНУТЬ ЛАМПУ ПОВТОРИТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

- Повернуть в направлении, указанном стрелкой, и вывернуть лампу повторителя указателя поворота в блоке с патроном и проводом.
- Извлечь лампу повторителя указателя поворота из блока патрона с проводом.

- СНЯТЬ БЛОК ПАТРОНА И ПРОВОДА ЛАМПЫ ПОВТОРИТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
- СНЯТЬ РАССЕИВАТЕЛЬ ПОВТОРИТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА