

## СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НАЛИЧИИ КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ

05KGP-03

### ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ

#### 1. ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НАЛИЧИИ КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ

- (а) Проверить работоспособность зуммера, предупреждающего о наличии ключа в замке зажигания.
- (1) Закрыть водительскую дверь, вставить ключ в гнездо ключа зажигания и перевести его в положение ВЫКЛ. (OFF) или ON (ACC).
  - (2) Открыть водительскую дверь. Убедиться, что зуммер, предупреждающий о наличии ключа в замке зажигания, издает прерывистый звук.
  - (3) Пока слышен звук зуммера, выполнить любое из нижеследующих действий:
    - Закрыть водительскую дверь (лампа освещения проема передней двери выключена).
    - Включить режим зажигания ON (ACC).
    - Извлечь ключ из гнезда ключа зажигания.
    - Когда выключен привод блокировки рулевого управления.
  - (4) Убедиться, что выключился зуммер, предупреждающий о наличии ключа в замке зажигания.