


■ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА

- Когда переключатель стеклоочистителя находится в положении AUTO, система обнаружила капли дождя на ветровом стекле и скорость автомобиля выросла до 4 км/час - 6 км/час, контроллер стеклоочистителя приходит к выводу о том, что автомобиль начал движение. В этот момент происходит принудительное включение стеклоочистителя.
- При таком сочетании обстоятельств контроллер стеклоочистителя будет включать стеклоочиститель при каждом трогании с места.



01NBE93Y