

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ

■ ОПИСАНИЕ

- На автомобилях новой модели данная система является стандартным оборудованием.
- Электростеклоподъёмники выполняют следующие задачи:

Функция	Описание
Ручной режим подъема и опускания стекол	В обычном (ручном) режиме стекло поднимается или опускается при вытягивании или нажатии выключателя на половину хода. Стекло останавливается при отпуске выключателя.
Функция автоматического подъема и опускания стекла водительской двери в одно касание	Для стекла водительской двери предусмотрена возможность подъема и опускания стекла в одно касание. Данная функция автоматически полностью закрывает или полностью открывает окно водителя одним касанием выключателя.
Функция работы при выключенном зажигании	Функция сохраняет возможность пользоваться стеклоподъемниками приблизительно 43 секунды после выключения зажигания (положение OFF), если дверь водителя и переднего пассажира не открывалась.
Функция защиты от защемления частей тела пользователя крышкой люка крыши	Функция защиты от заедания самостоятельно останавливает стекло и сдвигает его вниз, если, при подъеме в одно касание, или при подъеме в режиме ручного управления стекло встречает препятствие.
Дистанционное управление	Подъемом и опусканием стекол двери переднего пассажира и задних дверей можно управлять при помощи главного выключателя стеклоподъемников.

► Схема системы ◄

