


## ■ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ



\*1: Модели с системой двойного запираения

\*2: Модели с фонарем подсветки подхода

\*3: Модели без сенсорной системы посадки и запуска двигателя

\*4: Модели с сенсорной системой посадки и запуска двигателя

01NBE125Y