


## ■ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ



**Модель с левосторонним управлением**

01NBE13Y

\*1: Только для автомобилей с двигателями 1AZ-FE и 2AZ-FE

\*4: Только для моделей с АКП

\*2: Только для автомобилей с двигателями 2AD-FTV и 2AD-FHV

\*5: Только для моделей с МКП

\*3: Только для моделей с системой VSC