


СЕРВОПРИВОД СИДЕНИЙ

ОПИСАНИЕ

- В автомобилях с улучшенной комплектацией, в качестве опции, устанавливается сервопривод сиденья водителя.
- Сервопривод имеет следующие возможности.

| Функции сервопривода регулировок | | | Предел регулировки |
|----------------------------------|--|-----------|------------------------|
| | | | Водитель |
| (1) | Перемещение в продольном направлении | мм (дюйм) | 240 (9,45)/225 (8,86)* |
| (2) | Угол наклона | градусов | 78 |
| (3) | Регулировка наклона передней части подушки | градусов | 10 |
| (4) | Регулировка подушки по высоте | мм (дюйм) | 45 (1,77) |
| (5) | Опора поясницы (сиденье водителя) | мм (дюйм) | 38,4 (1,51) |

*: Только для Европейского рынка



Сиденье водителя

01NBE132Y

► Схема системы ◀

