


АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ ЩЁТОК ПЕРЕДНИХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

■ ОПИСАНИЕ

Для удаления льда со щеток передних стеклоочистителей в ветровом стекле имеется нагревательный элемент.

- Данное оборудование устанавливается, как опция для северных районов Европы на автомобилях с левосторонним управлением.
- Система включается при включенном зажигании (IG), после нажатия выключателя антиобледенителя передних щеток. Выключатель снабжен собственным таймером, который выключает антиобледенитель примерно через 15 минут.

► Схема системы ◀



01NBE03Y