


■ МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

1. Общие сведения


В механизме переключения применяется рычаг с вытяжным кольцом и устройством запрета переключения.



01NCH08Y

2. Устройство запрета на переключение

Крышка упора расположена у позиции 1-ой и 2-й передач, поэтому для включения задней передачи нужно вытянуть кольцо вверх. Это обеспечивает точность включения передач.



01NCH09Y