


ЩИТОК ПРИБОРОВ В СБОРЕ

ПЕРЕБОРКА


УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной снятию последовательности.
- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 71-8.](#)
- 1. **ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ** ([см. стр. 60-1](#))
- 2. **СНЯТЬ НИЖНИЙ КОЖУХ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ** ([см. стр. 50-6](#))
- 3. **СНЯТЬ КОЖУХ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ С КОЗЫРЬКОМ ЩИТКА ПРИБОРОВ** ([см. стр. 50-6](#))




4. СНЯТЬ ЩИТОК ПРИБОРОВ В СБОРЕ

- (a) Вывернуть винт.



- (b) Отсоединить 2 фиксатора, как показано на рисунке.
 (c) Извлечь щиток приборов в сборе и отсоединить разъемы.



5. СНЯТЬ СТЕКЛО ЩИТКА ПРИБОРОВ В СБОРЕ

- (a) Отсоединить 8 фиксаторов и снять стекло щитка приборов в сборе.

6. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ